
# 数码管驱动及键盘控制芯片 CH452

中文手册 版本: 1 http://wch.cn

# 1、概述

CH452 是数码管显示驱动和键盘扫描控制芯片。CH452 内置时钟振荡电路,可以动态驱动 8 位数码管或者 64 位 LED,具有 BCD 译码、闪烁、移位、段位寻址、光柱译码等功能;同时还可以进行 64 键的键盘扫描;CH452 通过可以级联的 4 线串行接口或者 2 线串行接口与单片机等交换数据;并且可以对单片机提供上电复位信号。



# 2、特点

## 2.1. 显示驱动

- 内置电流驱动级,段电流不小于 15mA, 字电流不小于 80mA。
- 动态显示扫描控制,直接驱动 8 位数码管、64 位发光管 LED 或者 64 级光柱。
- 可选数码管的段与数据位相对应的不译码方式或者 BCD 译码方式。
- BCD 译码支持一个自定义的 BCD 码,用于显示一个特殊字符。
- 数码管的字数据左移、右移、左循环、右循环。
- 各数码管的数字独立闪烁控制,可选快慢两种闪烁速度。
- 任意段位寻址,独立控制各个 LED 或者各数码管的各个段的亮与灭。
- 64 级光柱译码,通过 64 个 LED 组成的光柱显示光柱值。
- 扫描极限控制,支持1到8个数码管,只为有效数码管分配扫描时间。
- 可以选择字驱动输出极性,便于外部扩展驱动电压和电流。

#### 2.2. 键盘控制

- 内置 64 键键盘控制器,基于 8×8 矩阵键盘扫描。
- 内置按键状态输入的下拉电阻,内置去抖动电路。
- 键盘中断,可以选择低电平有效输出或者低电平脉冲输出。
- 提供按键释放标志位,可供查询按键按下与释放。
- 支持按键唤醒,处于低功耗节电状态中的 CH452 可以被部分按键唤醒。


### 2.3. 外部接口

- 同一芯片,可选高速的4线串行接口或者经济的2线串行接口。
- 4线串行接口:支持多个芯片级联,时钟速度从0到2MHz,兼容CH451芯片。
- 4线串行接口: DIN和 DCLK信号线可以与其它接口电路共用,节约引脚。
- 2线串行接口:支持两个 CH452 芯片并联 (由 ADDR 引脚电平设定各自地址)。
- 2 线串行接口: 时钟速度从 500Hz 到 200KHz, 兼容两线 1<sup>2</sup>C 总线, 节约引脚。
- 内置上电复位,可以为单片机提供高电平有效和低电平有效复位输出。

## 2.4. 其它杂项

- 内置时钟振荡电路,不需要外部提供时钟或者外接振荡元器件,更抗干扰。
- 支持低功耗睡眠,节约电能,可以被按键唤醒或者被命令操作唤醒。
- 可选两种封装: SOP28、DIP24S, 引脚与 CH451 芯片兼容。
- 经过授权采用了1项专利技术,低成本,简便易用。

## 3、封装



封装形式	宽度		引脚	间距	封装说明	订货型号	
S0P28	7. 62mm	300mil	1. 27mm	50mil	标准的 28 脚贴片	CH452S/A	
DIP24S	7. 62mm	300mil	2. 54mm	100mil	窄 24 脚双列直插	CH452L	

# 4、引脚

# 4.1. 标准的公共引脚

28 脚封装 的引脚号	24 脚封装 的引脚号	引脚名称	类型	引脚说明
23	2	VCC	电源	正电源,持续电流不小于 120mA
9、10	15	GND	电源	公共接地,持续电流不小于 120mA
22~15	1、	SEG7	三态输出	数码管的段驱动,高电平有效,
22/~15	24~18	$\sim$ SEGO	及输入	键盘扫描输入,高电平有效,内置下拉
1~8	DI		输出	数码管的字驱动,低电平有效,
1,~0	7∼14	$\sim$ DIGO	押山	键盘扫描输出,高电平有效
1.4	17	H3L2	t♠ λ	串行接口方式选择,内置上拉电阻,
14	17	H3L2	输入	高电平选 4 线接口,低电平选 2 线接口
12	16	RST	输出	上电复位输出,高电平有效
13	不支持	RST#	输出	上电复位输出,低电平有效
28	不支持	RSTI	输入	手工复位输入,高电平有效,内置下拉
11	不支持	NC.		不连接,禁止使用

# 4.2. 4线接口引脚

28 脚封装 的引脚号	24 脚封装 的引脚号	引脚名称	类型	引脚说明
25	4	LOAD	输入	4 线串行接口的数据加载,内置上拉电阻
26	5	DIN	输入	4 线串行接口的数据输入,内置上拉电阻
27	6	DCLK	输入	4 线串行接口的数据时钟,内置上拉电阻
24	3	DOUT	内置上拉	4 线串行接口的数据输出,
24	3	D001	开漏输出	键盘中断输出,低电平有效

# 4.3. 2线接口引脚

28 脚封装 的引脚号	24 脚封装 的引脚号	引脚名称	类型	引脚说明
25	4	ADDR	输入	2 线串行接口的地址选择,内置上拉电阻
26	5	SDA	内置上拉 开漏输出 及输入	2 线串行接口的数据输入和输出
27	6	SCL	输入	2 线串行接口的数据时钟,内置上拉电阻
24	3	INT#	内置上拉 开漏输出	2 线串行接口的中断输出, 键盘中断输出,低电平有效

# 5、功能说明

# 5.1. 一般说明

本手册中的数据,以 B 结尾的为二进制数,以 H 结尾的为十六进制数,否则为十进制数,标注为 x 的位表示该位可以是任意值。

单片机(也可以是 DSP、微处理器等控制器)通过 4 线串行接口或者 2 线串行接口控制 CH452 芯片,CH452 的数码管显示驱动与键盘扫描控制之间相互独立,单片机可以通过操作命令分别启用、关闭、设定这两个功能。CH452 的 4 线串行接口是由硬件实现的,单片机可以频繁地通过串行接口进行高速操作,而绝对不会降低 CH452 的工作效率;但是 2 线串行接口是由软件与硬件共同实现的,所以不适合不间断地频繁操作。

## 5.2. 显示驱动

CH452 对数码管和发光管采用动态扫描驱动,顺序为 DIG0 至 DIG7,当其中一个引脚吸入电流时,其它引脚则不吸入电流。CH452 内部具有电流驱动级,可以直接驱动 0.5 英寸至 1 英寸的共阴数码管,段驱动引脚 SEG6~SEGO 分别对应数码管的段 G~段 A,段驱动引脚 SEG7 对应数码管的小数点,字驱动引脚 DIG7~DIGO 分别连接 8 个数码管的阴极,CH452 也可以连接 8×8 矩阵的发光二级管 LED 阵列或者 64 个独立发光管或者 64 级光柱,CH452 可以改变字驱动输出极性以便直接驱动共阳数码管(不译码方式),或者通过外接反相驱动器支持共阳数码管,或者外接大功率管支持大尺寸的数码管。

CH452 支持扫描极限控制,并且只为有效数码管分配扫描时间。当扫描极限设定为 1 时,唯一的数码管 DIGO 将得到所有的动态驱动时间,从而等同于静态驱动;当扫描极限设定为 8 时,8 个数码管 DIG7~DIGO 各得到 1/8 的动态驱动时间;当扫描极限设定为 4 时,4 个数码管 DIG3~DIGO 各得到 1/4 的动态驱动时间,此时各数码管的平均驱动电流将比扫描极限为 8 时增加一倍,所以降低扫描极限可以提高数码管的显示亮度。

CH452 内部具有 8 个 8 位的数据寄存器,用于保存 8 个字数据,分别对应于 CH452 所驱动的 8 个数码管或者 8 组每组 8 个的发光二极管。CH452 支持数据寄存器中的字数据左移、右移、左循环、右循环,并且支持各数码管的独立闪烁控制,在字数据左右移动或者左右循环移动的过程中,闪烁控制的属性不会随数据移动。

CH452 支持任意段位寻址,可以用于独立控制 64 个发光管 LED 中的任意一个或者数码管中的特定段(例如小数点),段位编址顺序与键盘编址一致,编址从 00H 到 3FH。当用"段位寻址置 1"命令将某个地址的段位置 1 后,该地址对应的发光管 LED 或者数码管的段会点亮,该操作不影响任何其它 LED 或者数码管其它段的状态。

CH452 支持 64 级的光柱译码,用 64 个发光管或者 64 级光柱表示 65 种状态,加载新的光柱值后,编址小于指定光柱值的发光管会点亮,而大于或者等于指定光柱值的发光管会熄灭。

CH452 默认情况下工作于不译码方式,此时 8 个数据寄存器中字数据的位 7~位 0 分别对应 8 个数码管的小数点和段 G~段 A,对于发光二极管阵列,则每个字数据的数据位唯一地对应一个发光二级管。当数据位为 1 时,对应的数据管的段或者发光管就会点亮;当数据位为 0 时,则对应的数据管的段或者发光管就会熄灭。例如,第三个数据寄存器的位 0 为 1,所以对应的第三个数码管的段 A 点亮。通过设定,CH452 还可以工作于 BCD 译码方式,该方式主要应用于数码管驱动,单片机只要给出二进制数 BCD 码,由 CH452 将其译码后直接驱动数码管显示对应的字符。BCD 译码方式是指对数据寄存器中字数据的位 4~位 0 进行 BCD 译码,控制段驱动引脚 SEG6~SEG0 的输出,对应于数码管的段 G~段 A,同时用字数据的位 7 控制段驱动引脚 SEG7 的输出,对应于数码管的小数点,字数据的位 6 和位 5 不影响 BCD 译码。下表为数据寄存器中字数据的位 4~位 0 进行 BCD 译码后,所对应的段 G~段 A 以及数码管显示的字符。参考下表,如果需要在数码管上显示字符 0,只要置入数据 0xx00000B 或者 88H 对应于字符。参考下表,如果需要在数码管上显示字符 0,只要置入数据 1xx01000B或者 88H 对应于字符 8.(8 带小数点),只要置入数据 1xx00000B或者 13H 对应于字符=;数据 0xx11010B或者 14H 对应于字符。(小数点);数据 0xx10000B或者 10H 对应于字符。(空格,数码管没有显示);数据 0xx11110B或者 1EH 对应于自定义的特殊字符,由"自定义 BCD 码"命令定义。


下图是数码管的段名称




下表是 BCD 译码表

位 4∼位 0	段 G∼段 A	显示的字符	位 4~位 0	段 G∼段 A	显示的字符		
00000B	0111111B	0	10000B	0000000B	空格		
00001B	0000110B	1	10001B	1000110B	-  -1 或加号		
00010B	1011011B	2	10010B	1000000B	- 负号减号		
00011B	1001111B	3	10011B	1000001B	= 等于号		
00100B	1100110B	4	10100B	0111001B	[ 左方括号		
00101B	1101101B	5	10101B	0001111B	〕右方括号		
00110B	1111101B	6	10110B	0001000B	_ 下划线		
00111B	0000111B	7	10111B	1110110B	H 字母 H		
01000B	1111111B	8	11000B	0111000B	L 字母 L		
01001B	1101111B	9	11001B	1110011B	P 字母 P		
01010B	1110111B	Α	11010B	000000B	. 小数点		
01011B	1111100B	b	11110B	SELF_BCD	自定义字符		
01100B	1011000B	С	其余值	000000B	空格		
01101B	1011110B	d	SELF_BCD 是由"自定义 BCD 码"命令 定义的新字符,复位后默认值为空格				
01110B	1111001B	E					
01111B	1110001B	F	(三人口)初一	广门, 安位伯科	ᇄᄧᇧᆂᆥ		

下图是 CH452 的段驱动引脚 SEG7~SEGO 的内部电路简图。



下图是 CH452 的字驱动引脚 DIG7~DIGO 的内部电路简图。



## 5.3. 键盘扫描

CH452 的键盘扫描功能支持 8×8 矩阵的 64 键键盘。在键盘扫描期间,DIG7~DIG0 引脚用于列扫描输出,SEG7~SEGO 引脚都带有内部下拉电阻,用于行扫描输入。当启用键盘扫描功能后,4 线串行接口中的 DOUT 引脚的功能由串行接口的数据输出变为键盘中断输出以及按键数据输出。

CH452 定期在显示驱动扫描过程中插入键盘扫描。在键盘扫描期间,DIG7~DIG0 引脚按照 DIG0至 DIG7 的顺序依次输出高电平,其余 7 个引脚输出低电平; SEG7~SEG0 引脚的输出被禁止,当没有键被按下时,SEG7~SEG0 都被下拉为低电平; 当有键被按下时,例如连接 DIG3 与 SEG4 的键被按下,则当 DIG3 输出高电平时 SEG4 检测到高电平; 为了防止因为按键抖动或者外界干扰而产生误码, CH452实行两次扫描,只有当两次键盘扫描的结果相同时,按键才会被确认有效。如果 CH452 检测到有效的按键,则记录下该按键代码,并通过 4 线串行接口中的 DOUT 引脚或者 2 线串行接口中的 INT#引脚产生低电平有效的键盘中断(当 INTM 为 1 时输出低电平脉冲中断,参考 5.5 节和 5.6 节中的说明),此时单片机可以通过串行接口读取按键代码;在没有检测到新的有效按键之前,CH452 不再产生任何键盘中断。CH452 不支持组合键,也就是说,同一时刻,不能有两个或者更多的键被按下; 如果多个键同时按下,那么按键代码较小的按键优先。

CH452 所提供的按键代码为 7 位,位 2 $\sim$ 位 0 是列扫描码,位 5 $\sim$ 位 3 是行扫描码,位 6 是状态码(键按下为 1,键释放为 0)。例如,连接 DIG3 与 SEG4 的键被按下,则按键代码是 1100011B 或者 63H,键被释放后,按键代码通常是 0100011B 或者 23H(也可能是其它值,但是肯定小于 40H),其中,对应 DIG3 的列扫描码为 011B,对应 SEG4 的行扫描码为 100B。单片机可以在任何时候读取按键代码,但一般在 CH452 检测到有效按键而产生键盘中断时读取按键代码,此时按键代码的位 6 总是 1,另外,如果需要了解按键何时释放,单片机可以通过查询方式定期读取按键代码,直到按键代码的位 6 为 0。

下表是在 DIG7 $\sim$ DIG0 与 SEG7 $\sim$ SEG0 之间 8 $\times$ 8 矩阵的顺序编址,既是按键编址,也是数码管段位、发光管 LED 阵列以及光柱的编址。由于按键代码是 7 位,键按下时位 6 总是 1,所以当键按下时,CH452 所提供的实际按键代码是表中的按键编址加上 40H,也就是说,此时的按键代码应该在 40H 到7FH 之间。

编址	DIG7	DIG6	DIG5	DIG4	DIG3	DIG2	DIG1	DIGO
SEG0	07H	06H	05H	04H	03H	02H	01H	00H
SEG1	0FH	0EH	ODH	0CH	OBH	OAH	09H	08H
SEG2	17H	16H	15H	14H	13H	12H	11H	10H
SEG3	1FH	1EH	1DH	1CH	1BH	1AH	19H	18H
SEG4	27H	26H	25H	24H	23H	22H	21H	20H
SEG5	2FH	2EH	2DH	2CH	2BH	2AH	29H	28H
SEG6	37H	36H	35H	34H	33H	32H	31H	30H
SEG7	3FH	3EH	3DH	3CH	3BH	3AH	39H	38H


#### 5.4. 附加功能

CH452 可以向单片机提供上电复位。单片机、DSP、微处理器的复位输入引脚可以根据需要直接连接到 CH452 的 RST 引脚或者 RST#引脚,当 CH452 通电时,RST 引脚输出高电平有效的复位脉冲信号,RST#引脚输出低电平有效的复位脉冲信号。CH452 的上电复位脉冲信号同时作用于 CH452 芯片的内部电路。

CH452 的上电复位是指上电过程(从断电状态变为正常供电状态的过程)中产生的复位脉冲。为了减少 CH452 驱动大电流而产生的电源干扰,在设计印制电路板 PCB 时,应该紧靠 CH452 芯片,在正负电源之间并联一组电源退耦电容,包括至少一个容量不小于 0.1 uF 的独石或者瓷片电容和一个容量不小于 100uF 的电解电容。

#### 5.5.4线串行接口

下面是框图。



CH452 具有硬件实现的高速 4 线串行接口,包括 4 个信号线: 串行数据输入线 DIN、串行数据时钟线 DCLK、串行数据加载线 LOAD、串行数据输出线 DOUT。其中,DIN、DCLK、LOAD 是带上拉的输入信号线,默认是高电平; DOUT 在未启用键盘扫描功能时作为串行数据输出线,在启用键盘扫描功能后作为键盘中断和数据输出线,默认是高电平。

DIN 用于提供串行数据,高电平表示位数据 1,低电平表示位数据 0,串行数据输入的顺序是低位在前,高位在后。

DCLK 用于提供串行时钟, CH452 在其上升沿从 DIN 输入数据, 在其下降沿从 DOUT 输出数据。CH452 内部具有 12 位移位寄存器,在 DCLK 的上升沿,DIN 上的位数据被移入移位寄存器的最高位寄存器,以此类推,原次低位数据移入最低位寄存器,在该上升沿后的第一个下降沿,原次低位数据从 DOUT 输出。CH452 允许 DCLK 引脚的串行时钟频率高达 10MHz,从而可以实现高速串行输入输出。

LOAD 用于加载串行数据,CH452 在其上升沿加载移位寄存器中的 12 位数据,作为操作命令分析并处理。也就是说,LOAD 的上升沿是串行数据帧的帧完成标志,此时无论移位寄存器中的 12 位数据是否有效,CH452 都会将其当作操作命令。


由于 CH452 只在 LOAD 的上升沿加载命令数据并处理,所以单片机不能将 LOAD 信号线用于其它用途,但是 DIN 和 DCLK 可以用于其它用途。当单片机 I/O 引脚资源紧张时,CH452 只需要独占使用 LOAD 信号线,DIN 和 DCLK 信号线可以与其它接口电路共用。

单片机向 CH452 输出串行数据的过程是(不是唯一的过程,可以有很多变化):

- ① 输出一位数据,即向 DIN 输出最低位数据 BO,并向 DCLK 输出低电平脉冲(从高电平变为低电平再恢复为高电平),其中包括一个上升沿使 CH452 输入位数据;
- ② 以同样的方式,输出位数据  $B1 \sim B11$ :
- ③ 向 LOAD 输出低电平脉冲,其中包括一个上升沿使 CH452 加载串行数据。


在本说明书中,将以 B0<sup>8</sup>B1<sup>8</sup>B2<sup>8</sup>B3<sup>8</sup>B4<sup>8</sup>B5<sup>8</sup>B6<sup>8</sup>B7<sup>8</sup>B8<sup>8</sup>B9<sup>8</sup>B10<sup>8</sup>B11<sup>↑</sup>作为上述过程的简化描述, 其中,<sup>1</sup>代表 DCLK 的上升沿, ↑ 代表 LOAD 的上升沿,B0<sup>8</sup>B11 分别代表 1 位数据,如果是字符 0 或 1 则对应 DIN 输入的位数据,如果是字符 L 或 H 则对应 DOUT 输出的位数据 0 或 1。例如, 1^0^0^0^0^0^0^0^0^1^0^0^ ↑ 表示向 CH452 发送了一组 12 位的串行数据 001000000001B; 1^1^1^0^ ↑ H^H^L^L^L^H^H 表示先向 CH452 发送了一组 4 位的串行数据 0111B,然后接收了一组 7 位的串行数据 1100011B。

在未启用键盘扫描功能时,DOUT 用于输出串行数据,移位寄存器中的最低位数据总是在 DCLK 的下降沿出现在 DOUT 引脚。CH452 支持无限制的级联,只要 3 根信号线就可以连接多个 CH452 芯片。其中,所有 CH452 的 DCLK 并联后连接单片机的 DCLK 输出,所有 CH452 的 LOAD 并联后连接单片机的 LOAD 输出,后级 CH452 的 DIN 连接前级 CH452 的 DOUT 输出,最前级 CH452 的 DIN 连接单片机的 DIN 输出。级联电路中,单片机每次输出的串行数据必须是单个 CH452 的串行数据的位数乘以级联的级数。例如,CH452 的串行数据是 12 位,如果 3 个 CH452 进行级联,则单片机每次输出的数据位数必须是 36 位,依次是后级 CH452 的命令数据、中级 CH452 的命令数据、前级 CH452 的命令数据。



上图是在未启用键盘扫描功能时,单片机通过 4 线串行接口向 CH452 发送 12 位数据的波形示意图,数据是 00100000001B, LOAD 的低电平脉冲可以更宽,图中以虚线表示。

当启用键盘扫描功能后,DOUT 用于键盘中断和数据输出,默认是高电平。当 CH452 检测到有效 按键时,DOUT 输出低电平有效的键盘中断,单片机被中断后,发出读取按键代码命令,CH452 在 LOAD 的上升沿后从 DOUT 输出 7 位按键代码的最高位,单片机继续输出串行时钟,在 DCLK 的每个下降沿,CH452 依次从 DOUT 输出 7 位按键代码的剩余 6 位,顺序是高位在前,低位在后;7 位按键代码输出完毕后,无论 DCLK 如何变化,CH452 都将 DOUT 恢复为默认的高电平。参考下图,单片机从 CH452 获得按键代码的过程是:



- ① 输出一位数据,即向 DIN 输出读取按键代码命令的最低位数据 BO,并向 DCLK 输出低电平脉冲;
- ② 以同样的方式,输出读取按键代码命令的位数据 B1~B11:
- ③ 向 LOAD 输出低电平脉冲,其中包括一个上升沿使 CH452 加载串行数据,CH452 分析出是读取按键代码命令,立即在 DOUT 输出按键代码的最高位数据 K6;
- ④ 读取一位数据,即从 DOUT 输入按键代码的最高位数据 K6,并向 DCLK 输出低电平脉冲:
- ⑤ 以同样的方式,输入按键代码的位数据 K5~K0。

实际上,CH452 的读取按键代码命令只有位数据 B8~B11 是有效的,所以单片机不必发出读取按键代码命令的 B0~B7。例如,按键代码是 63H,则上述过程的简化描述是 1^1^1^0^↑ H^H^L^L^L^H^H^,即先向 CH452 发出读取按键代码命令 0111xxxxxxxxxB,然后从 D0UT 接收按键代码 1100011B。上图是

单片机向 CH452 发送命令并接收按键代码的波形示意图, MCU 是指单片机的工作状态。

如果在"设置系统参数"命令中设定 INTM 为 1,选择按键中断输出方式为低电平脉冲(边沿中断),那么当 CH452 检测到有效按键时,DOUT 输出的键盘中断为几个微秒宽度的低电平脉冲。

## 5.6.2线串行接口

CH452 具有经济的 2 线串行接口,包含 2 个主要信号线: 串行数据时钟输入线 SCL、串行数据输入和输出线 SDA; 以及 2 个辅助信号线: 串行接口的地址选择线 ADDR、串行接口的中断输出线 INT#。其中,SCL、ADDR 是带上拉的输入信号线,默认是高电平; SDA 是带上拉的准双向信号线,默认是高电平: INT#是带上拉的开漏输出,在启用键盘扫描功能后作为键盘中断输出线,默认是高电平。

DOUT 在未启用键盘扫描功能时作为串行数据输出线,在启用键盘扫描功能后作为键盘中断和数据输出线,默认是高电平。

SDA 用于串行数据输入和输出,高电平表示位数据 1,低电平表示位数据 0,串行数据输入的顺序是高位在前,低位在后。


SCL 用于提供串行时钟,CH452 在其上升沿后的高电平期间从 SDA 输入数据,在其下降沿后的低电平期间从 SDA 输出数据。

ADDR 用于静态选择 CH452 的设备地址。为了节约单片机的 I/O 引脚,可以将两个 CH452 芯片连接到同一组 SCL 和 SDA 信号线,称为并联方式,为了区分两个 CH452,可以将其中一个 CH452 的 ADDR 引脚接低电平,另一个 CH452 的 ADDR 接高电平(或者悬空),使两者具有不同的设备地址。

在 SCL 为高电平期间发生的 SDA 下降沿定义为串行接口的启动信号, CH452 只在检测到启动信号后才接收并分析命令。所以在单片机 I/O 引脚资源紧张时,不但 INT#引脚可以省掉而改用 SDA 引脚的脉冲中断方式,而且在保持 SDA 引脚状态不变的情况下, SCL 引脚也可以与其它接口电路共用。


单片机向 CH452 输出串行数据的过程是 (不是唯一的过程,可以有很多变化):

- ① SDA 输出高电平, SCL 输出高电平, 准备启动信号;
- ② SDA 输出低电平,产生启动信号;
- ③ SCL 输出低电平,启动完成;
- ④ 输出一位数据,即向 SDA 输出最高位数据 DAO (总是 0),并向 SCL 输出高电平脉冲 (从低电平变为高电平再恢复为低电平),其中包括一个上升沿及高电平使 CH452 输入位数据;
- ⑤ 以同样的方式,输出位数据 DA1 (总是 1)、ADDR (地址选择)、B11~B8;
- ⑥ 以同样的方式,输出位数据 R/-W,低电平 0 代表写操作,也就是将要继续输出位数据;
- ⑦ 以同样的方式,输出位数据 1,也就是不输出,以便 I<sup>2</sup>C 设备回送应答位,注意,CH452 自身不回送应答位,而且当 CH452 发现有其它设备回送应答那么 CH452 将放弃该命令:
- ⑧ 以同样的方式,输出位数据  $B7\sim B0$ ;
- ⑨ 直接结束,不过,建议将 SCL 恢复为高电平,建议将 SDA 恢复为高电平。



上图是单片机通过 2 线串行接口向 CH452 发送 12 位数据的波形示意图, 数据是 00100000001B, ADDR 用于选择设备地址, 图中以虚线表示。

INT#用于键盘中断输出,默认是高电平。当 CH452 检测到有效按键时,INT#输出低电平有效的键盘中断;单片机被中断后,发出读取按键代码命令,CH452 将 INT#恢复为高电平,并从 SDA 输出按键代码。参考下图,单片机从 CH452 获得按键代码的过程是:



- ① SDA 输出高电平, SCL 输出高电平, 准备启动信号;
- ② SDA 输出低电平,产生启动信号;
- ③ SCL 输出低电平,启动完成:
- ④ 输出一位数据,即向 SDA 输出最高位数据 DAO (总是 0),并向 SCL 输出高电平脉冲 (从低电平变为高电平再恢复为低电平),其中包括一个上升沿及高电平使 CH452 输入位数据;
- ⑤ 以同样的方式,输出位数据 DA1 (总是 1)、ADDR (地址选择)、B11~B8;
- ⑥ 以同样的方式,输出位数据 R/-W,高电平 1 代表读操作,也就是要求 CH452 输出位数据;
- ⑦ 以同样的方式,输出位数据 1,也就是不输出,以便 I<sup>2</sup>C 设备回送应答位,注意,CH452 自身不回送应答位,而且当 CH452 发现有其它设备回送应答那么 CH452 将放弃该命令:
- ⑧ 在 SCL 为低电平期间,CH452 向 SDA 输出位数据 K7 (总是 0),单片机向 SCL 输出高电平脉冲,并在 SCL 为高电平期间从 SDA 读取位数据:
- ⑨ 以同样的方式, CH452 输出位数据 K6~K0, 单片机输入位数据作为按键代码:
- ⑩ 直接结束,不过,建议将 SCL 恢复为高电平,建议将 SDA 恢复为高电平。

上图是单片机向 CH452 发送命令并接收按键代码的波形示意图,命令数据是 0111xxxxxxxxB,接收的按键代码是 01100011B。

如果在"设置系统参数"命令中设定 INTM 为 1,选择按键中断输出方式为低电平脉冲(边沿中断),那么当 CH452 检测到有效按键时,将等待直到 SCL 和 SDA 空闲(SCL 和 SDA 保持高电平 10 微秒以上),然后从 SDA 输出几个微秒宽度的低电平脉冲作为键盘中断,之后仍然从 INT#输出低电平有效的键盘中断。这种中断方式用于节约单片机的 I/O 引脚,只需要连接 SCL 和 SDA,而不必连接 INT#,空闲时单片机使 SCL 和 SDA 保持高电平,CH452 通过 SDA 的低电平脉冲向单片机通知键盘中断。



# 6、操作命令

CH452 的操作命令均为 12 位,下表列出了 CH452 的各个操作命令所对应的 12 位串行数据。其中,标注为 x 的位表示该位可以是任意值;标有名称的位表示该位在 CH452 芯片内部具有相应的寄存器,其数据根据操作命令的不同而变化。

操作命令	位 11	位 10	位 9	位 8	位 7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位 1	位 0
空操作	0	0	0	0	х	х	х	Х	х	х	х	х
加载光柱值	0	0	0	1	0				LEVEL			
段位寻址清 0	0	0	0	1	1	0			BIT_	ADDR		
段位寻址置 1	0	0	0	1	1	1			BIT_	ADDR		
芯片内部复位	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
进入睡眠状态	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
字数据左移	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
字数据右移	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
字数据左循环	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
字数据右循环	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
自定义 BCD 码	0	0	1	1	1	SELF_BCD						
设定系统参数	0	1	0	0	0	0	INTM	SSPD	DPLR	0	KEYB	DISP

设定显示参数	0	1	0	1	MODE		LIMIT		0	0	0	0
设定闪烁控制	0	1	1	0	D7S	D6S	D5S	D4S	D3S	D2S	D1S	DOS
加载字数据 0	1	0	0	0		DIO	G_DATA	, DIG	10 对应	的字数	据	
加载字数据 1	1	0	0	1		DIO	G_DATA	, DIG	11 对应	的字数	据	
加载字数据 2	1	0	1	0		DIO	G_DATA	, DIG	12 对应	的字数	据	
加载字数据 3	1	0	1	1		DIG_DATA, DIG3 对应的字数据						
加载字数据 4	1	1	0	0		DIO	G_DATA	, DIG	i4 对应	的字数	据	
加载字数据 5	1	1	0	1		DIO	G_DATA	, DIG	15 对应	的字数	据	
加载字数据 6	1	1	1	0		DIO	G_DATA	, DIG	6 对应	的字数	据	
加载字数据 7	1	1	1	1		DIO	G_DATA	, DIG	17 对应	的字数	据	
读取按键代码	0	1	1	1	х	х	х	х	х	х	х	х

#### 6.1. 空操作: 0000xxxxxxxxB

#### 6.2. 芯片内部复位: 00100000001B

内部复位命令将 CH452 的各个寄存器和各种参数复位到默认的状态。芯片上电时,CH452 总是被复位,此时各个寄存器均复位为 0,各种参数均恢复为默认值。该命令执行时间为 30 微秒,也就是说,CH452 在收到复位命令之后的 20 微秒内不能接收其它命令。

## 6.3. 字数据左移: 001100000000B

字数据左移命令将 CH452 的字数据左移一次,即从 DIG0 向 DIG7 移动一位,然后最右边的 DIG0 补进数据 00H。例如,在数码管 DIG7 $\sim$ DIG0 显示"87654321"时,执行字数据左移命令,显示变为"7654321"(不译码方式)或者"76543210"(BCD 译码方式)。该命令执行时间为 10 微秒。

#### 6.4. 字数据右移: 001100000010B

字数据右移命令将 CH452 的字数据右移一次,即从 DIG7 向 DIG0 移动一位,然后最左边的 DIG7 补进数据 00H。例如,在数码管 DIG7 $\sim$ DIG0 显示"87654321"时,执行字数据右移命令,显示变为 "8765432"(不译码方式)或者"08765432"(BCD 译码方式)。该命令执行时间为 10 微秒。

#### 6.5. 字数据左循环: 001100000001B

字数据左循环命令将 CH452 的字数据左循环一次,即从 DIGO 向 DIG7 移动一位,然后最右边的 DIGO 补进原 DIG7 的数据。例如,在数码管 DIG7 $\sim$ DIGO 显示"87654321"时,执行字数据左循环命令,显示变为"76543218"。该命令执行时间为 10 微秒。

#### 6.6. 字数据右循环: 001100000011B

字数据右循环命令将 CH452 的字数据右循环一次,即从 DIG7 向 DIG0 移动一位,然后最左边的 DIG7 补进原 DIG0 的数据。例如,在数码管 DIG7 $\sim$ DIG0 显示"87654321"时,执行字数据右循环命令,显示变为"18765432"。该命令执行时间为 10 微秒。

## 6.7. 设定系统参数: 010000[INTM][SSPD][DPLR]0[KEYB][DISP]B

设定系统参数命令用于设定 CH452 的系统级参数:显示驱动使能 DISP、键盘扫描使能 KEYB、字驱动输出极性 DPLR、闪烁速度 SSPD、中断输出方式 INTM。各个参数均通过 1 位数据控制,详细说明

<b>ካ</b> 1
示驱动
盘扫描
有效
<b>勺 2</b> Hz)
<sup>Z</sup> 脉冲 中断)
,

参考下表。例如,命令数据 01000000001B 表示关闭键盘扫描的功能、启用显示扫描驱动的功能。

#### 6.8. 设定显示参数: 0101[MODE][LIMIT]0000B

设定显示参数命令用于设定 CH452 的显示参数: 译码方式 MODE, 扫描极限 LIMIT。译码方式 MODE 通过 1 位数据控制,置 1 时选择 BCD 译码方式,置 0 时选择不译码方式(默认值)。扫描极限 LIMIT 通过 3 位数据控制,数据  $0018\sim1118$  和 0008 分别设定扫描极限为  $1\sim7$  和 8 (默认值)。例如,命令数据 0101011100008 表示选择不译码方式、扫描极限为 7;命令数据 010111000000008 表示选择 BCD 译码方式、扫描极限为 8。

#### 6.9. 设定闪烁控制: 0110[D7S][D6S][D5S][D4S][D3S][D2S][D1S][D0S]B

设定闪烁控制命令用于设定 CH452 的闪烁显示属性: D7S $\sim$ D0S 分别对应于 8 个字驱动 DIG7 $\sim$ DIGO。闪烁属性 D7S $\sim$ D0S 分别通过 1 位数据控制,将相应的数据位置为 1 则使能闪烁显示,否则为正常显示,不闪烁(默认值)。例如,命令数据 011000100001B 表示设定数码管 DIG5 和 DIG0 闪烁显示,其余数码管正常显示,不闪烁。

## 6.10. 加载字数据: 1[DIG\_ADDR][DIG DATA]B

加载字数据命令用于将字数据 DIG\_DATA 写入 DIG\_ADDR 指定地址的数据寄存器中。DIG\_ADDR 通过 3 位数据指定数据寄存器的地址,数据  $0008\sim111B$  分别指定地址  $0\sim7$ ,对应于 DIGO $\sim$ DIG7 引脚驱动的 8 个数码管。DIG\_DATA 是 8 位的字数据。例如,命令数据 100001111001B 表示将字数据 79H 写入第 1 个数据寄存器,如果是不译码方式,则 DIGO 引脚驱动的数码管将显示 10010001000B 表示将字数据 110010001000B 表示符号数据 110010001000B 表示符号数据 110010001000B 表示符号数据 110010001000B 表示符号数据 1100100000B 表示符号数据 1100100000B 表示符号数据 1100100000B 表示符号数据 1100100000B 表示符号数据 110010000B 表示符号数据 110010000B 表示符号数据 110010000B 表示符号数据 110010000B 表示符号数据 110010000B 表示符号数据 110010000B 表示

#### 6.11. 读取按键代码: 0111xxxxxxxxB

读取按键代码命令用于获得 CH452 最近检测到的有效按键的按键代码。该命令是唯一的具有数据返回的命令,CH452 从 4 线接口的 DOUT 引脚或者 2 线接口的 SDA 引脚输出按键代码,按键代码的有效数据是位 6~位 0,其中位 6 是状态码,位 5~位 0 是扫描码和按键编址。读取按键代码命令的位数据 B0~B7 可以是任意值,所以单片机可以将该操作命令缩短为 4 位数据 B8~B11。例如,CH452检测到有效按键并中断,那么单片机先向 CH452 发出读取按键代码命令 0111xxxxxxxxxB,然后从 CH452获得按键代码。对于 2 线接口,因为 SDA 同时用于输入和输出,所以位数据 B7~B0 必须为 1。

#### 6.12. 加载光柱值: 00010[LEVEL]B

加载光柱值命令用于指定新的光柱值 LEVEL,有效的光柱值是 00H 到 40H。该命令使编址小于光柱值的发光管点亮,而大于或者等于光柱值的发光管熄灭。例如,命令数据 00010000000B 表示加载光柱值 00H,那么所有 LED 灭;命令数据 000100010110B 表示加载光柱值 16H,那么编址为 00H 到 15H 的 LED 亮(共 16H 个 LED 亮),而编址 16H 到 3FH 的 LED 灭;命令数据 000101000000B 表示加载光柱值 40H,那么所有 LED 亮。该命令执行时间为 20 微秒。

### 6.13. 段位寻址清 0: 000110[BIT\_ADDR]B

段位寻址清 0 命令用于将指定地址的发光管(或者数码管的指定段)熄灭,该命令一次只能熄灭指定地址的一个发光管,并且完全不影响其它发光管的状态。段位寻址的编址顺序与按键代码一致,可以用按键代码值减去 40H。例如,命令数据 000110111010B 表示将编址为 3AH 的发光管熄灭(也就

是 DIG2 数码管的小数点熄灭)。该命令执行时间为 10 微秒。

#### 6.14. 段位寻址置 1: 000111 [BIT ADDR] B

段位寻址置 1 命令用于将指定地址的发光管(或者数码管的指定段)点亮,该命令一次只能点亮指定地址的一个发光管,并且完全不影响其它发光管的状态。段位寻址的编址顺序与按键代码一致,可以用按键代码值减去 40H。例如,命令数据 000111000110B 表示将编址为 06H 的发光管点亮(也就是 DIG6 数码管的上横线 A 段点亮)。该命令执行时间为 10 微秒。

#### 6.15. 自定义 BCD 码: 00111 [SELF BCD] B

自定义 BCD 码命令用于自行定义常规 BCD 译码中未实现的特殊字符,CH452 支持一个自定义 BCD 码,其 BCD 值为 1EH,显示编码由该命令指定,编码共 7 位,分别对应于数码管的 7 个段,而小数点由 BCD 值的最高位单独控制。例如,命令数据 0011101111110B 表示自定义 BCD 字符 U(对应的段显示数据为 3EH),在 BCD 译码方式下,当单片机要求显示 BCD 值 1EH 时,CH452 会在对应的数码管中显示字符 U,当单片机要求显示 BCD 值 9EH 时,CH452 会在对应的数码管中显示字符 U,(含小数点)。

#### 6.16. 进入睡眠状态: 00100000010B

进入睡眠状态命令使 CH452 暂停显示驱动和键盘扫描,并进入低功耗睡眠状态,从而可以节约电能。处于低功耗睡眠状态中的 CH452 可以被下述两种事件中的任何一种唤醒,第一种事件是检测到 SEG3~SEG0 上的按键,有效按键代码是 40H 到 5FH,第二种事件是接收到单片机发出的操作命令,通常是空操作命令。睡眠和唤醒操作本身不会影响 CH452 的工作状态。

# 7、参数

## 7.1. 绝对最大值(临界或者超过绝对最大值将可能导致芯片工作不正常甚至损坏)

名称	参数说明	最小值	最大值	单位
TA	工作时的环境温度	-20	70	$^{\circ}\!\mathbb{C}$
TS	储存时的环境温度	-55	125	$^{\circ}\!\mathbb{C}$
VCC	电源电压(VCC 接电源,GND 接地)	-0. 5	6. 5	٧
VIO	输入或者输出引脚上的电压	-0. 5	VCC+0. 5	V
l Md i g	单个 DIG 引脚的连续驱动电流	0	120	mA
IMseg	单个 SEG 引脚的连续驱动电流	0	25	mA
lMall	所有 SEG 引脚的连续驱动电流的总和	0	120	mA

## 7.2. 电气参数 (测试条件: TA=25℃, VCC=5V)

名称	参数说明	最小值	典型值	最大值	单位
VCC	电源电压	3	5	5. 5	V
ICC	电源电流	4	50	150	mA
lslp5	5V 低功耗睡眠电流(所有 I/0 悬空)		0. 08		mA
lslp3	3.3V 低功耗睡眠电流(所有 I/0 悬空)		0. 03		mA
lslp2	CH452S 在 2 线接口时的低功耗睡眠电流		0. 4		mA
VILseg	SEG 引脚低电平输入电压	-0. 5		0. 5	٧
VIHseg	SEG 引脚高电平输入电压	1.8		VCC+0. 5	٧
VIL	其余引脚低电平输入电压	-0. 5		0. 8	V
VIH	其余引脚高电平输入电压	2. 0		VCC+0. 5	٧
VOLdig	DIG 引脚低电平输出电压(-80mA)			0. 8	٧
VOHdig	DIG 引脚高电平输出电压(10mA)	4. 5			٧

V0Lseg	SEG 引脚低电平输出电压(-15mA)			0. 5	٧
V0Hseg	SEG 引脚高电平输出电压(15mA)	4. 5			٧
VOL	其余引脚低电平输出电压(-4mA)			0. 5	٧
VOH	其余引脚高电平输出电压(4mA)	4. 5			٧
I DN1	SEG 引脚的输入下拉电流		-50	-90	uA
I DNO	RSTI 引脚的输入下拉电流		-140	-200	uA
IUP1	DCLK 或 LOAD 引脚的输入上拉电流		80	140	uA
IUP2	DIN 引脚的输入上拉电流		100	180	uA
IUP3	DOUT 引脚的输出上拉电流		230	400	uA
IUP0	H3L2 引脚的输入上拉电流		300		uA
VR	上电复位的默认电压门限	2. 4	2. 7	3	٧


# 7.3. 内部时序参数 (测试条件: TA=25℃, VCC=5V)

(注:本表时序参数都是内置时钟周期的倍数,内置时钟的频率随着电源电压的降低而降低)

名称	参数说明	最小值	典型值	最大值	单位
TPR	电源上电检测产生的复位脉冲宽度	20	30	60	mS
TWK	在睡眠中被唤醒到恢复工作的时间	2	3	6	mS
TDP	显示扫描周期(TDW*扫描极限)		2		mS
FSPS	闪烁显示的频率(慢速/默认)		1		Hz
FSPF	闪烁显示的频率(快速)		2		Hz
TKS	键盘扫描间隔,按键响应时间		32		mS

# 7.4. 4 线接口时序参数 (测试条件: TA=25℃, VCC=5V, 参考附图)

(注:本表计量单位以纳秒即 10<sup>®</sup>秒为主,未注明最大值则理论值可以无穷大)




名称	参数说明	最小值	典型值	最大值	单位
TIS	DIN 数据输入的建立时间	25	八工品	7274111	nS
TIH	DIN 数据输入的保持时间	10			nS
TCL	DCLK 时钟信号的低电平宽度	50			nS
TCH	DCLK 时钟信号的高电平宽度	50			nS
TCF	LOAD 上升沿之前 DCLK 稳定时间	25			nS
TCB	LOAD 上升沿之后 DCLK 稳定时间	25			nS
TLL	LOAD 加载信号的低电平宽度	50			nS
TLH	LOAD 加载信号的高电平宽度	50			nS

TLC	LOAD 加载信号的周期(命令周期)	6000			nS
TOL	LOAD 上升沿后 DOUT 输出延时	0		25	nS
TOC	DCLK 下降沿后 DOUT 输出延时	0		25	nS
TE	DCLK、LOAD 上升或者下降时间	0		10	nS
TINT	按键中断输出方式为低电平脉冲时 DOUT 输出的低电平脉冲的宽度	2000	4000	8000	nS
Rate	平均数据传输速率	0		2M	bps

#### 7.5. 2 线接口时序参数 (测试条件: TA=25℃, VCC=5V, 参考附图)

(注:本表计量单位以微秒即 10<sup>-6</sup>秒为主,未注明最大值则理论值可以无穷大)




名称	参数说明	最小值	典型值	最大值	单位
TSSTA	SDA 下降沿启动信号的建立时间	1			uS
THSTA	SDA 下降沿启动信号的保持时间	1		200	uS
TCLOW	SCL 时钟信号的低电平宽度	2		200	uS
TCHIG	SCL 时钟信号的高电平宽度	2		200	uS
TSDA	SDA 输入数据对 SCL 上升沿的建立时间	0			uS
THDA	SDA 输入数据对 SCL 上升沿的保持时间	2. 5			uS
TAA	SDA 输出数据有效对 SCL 下降沿的延时	0. 5		2	uS
TDH	SDA 输出数据无效对 SCL 下降沿的延时	0. 5		2	uS
TBUF	连续两个操作之间的缓冲时间	5			uS
TINT	按键中断输出方式为低电平脉冲时	2	4	8	uS
	SDA 输出的低电平脉冲的宽度				
Rate	平均数据传输速率	500		200K	bps

## 8、应用

## 8.1. 4线接口连接单片机(下图)


U2(28 脚封装的 CH452)的 H3L2 引脚为高电平(或者悬空),CH452 通过 4 线串行接口与单片机 U1(MCS51 系列 89C2051)相连接。CH452 的段驱动引脚串接了电阻 R1(270 $\Omega$ ),用以限制和均衡段驱动电流,在 5V 电源电压下,串接 270 $\Omega$  电阻通常对应段电流 10mA。电容 C2 和 C3 布置于 U2 的电源引脚附近,用于电源退耦,减少驱动大电流产生的干扰。当不需要键盘功能时,还可以省去 KEY 信号线,只使用 DCLK、DIN、LOAD 三个信号线,当使用键盘功能时,CH452 的 DOUT 引脚的 KEY 信号线可以连接到单片机的中断输入引脚,如果连接到普通 I/0 引脚,那么应该使用查询方式确定 CH452 是否检测到有效按键。CH452 还可以向单片机提供上电复位信号 RESET。

由于标准 MCS51 单片机的部分 I/0 引脚是弱上拉的准双向口,所以在与 CH452 进行远距离连接的电路中,建议对 DIN、DCLK、LOAD、DOUT 加上拉电阻以减少干扰,上拉电阻的阻值可以是  $500\,\Omega$  到  $10K\,\Omega$ ,近距离无需上拉电阻,距离越远则阻值应该越小。




## 8.2. 2线接口连接单片机(下图)

U2(28 脚封装的 CH452)的 H3L2 引脚为低电平,CH452 通过 2 线串行接口与单片机 U1 相连接。当不需要键盘功能时,还可以省去 KEY 信号线,只使用 SCL 和 SDA 两个信号线,当使用键盘功能时,CH452 的 INT#引脚的 KEY 信号线可以连接到单片机的中断输入引脚或者普通 I/O 引脚供查询,如果按键中断输出方式选择"低电平脉冲",那么还可以用 SDA 代替 INT#向单片机提供键盘中断。



### 8.3. 驱动共阴数码管(下图)




CH452 可以动态驱动 8 个共阴数码管,所有数码管的相同段引脚(段 A $\sim$ 段 G 以及小数点)并联后通过串接的限流电阻 R1(或 R12)连接 CH452 的段驱动引脚 SEGO $\sim$ SEG7,各数码管的阴极分别由 CH452 的 DIGO $\sim$ DIG7 引脚进行驱动。串接限流电阻的阻值越大则段驱动电流越小,数码管的显示亮度越低,R1(或 R12)的阻值一般在  $100\,\Omega$  至  $1K\,\Omega$ 之间,在其它条件相同的情况下,应该优先选择较大的阻值,以降低 CH452 芯片本身的功耗。

在数码管的面板布局上,建议数码管从左到右的顺序是 N1 靠左边,N8 靠右边,以便匹配字左右移动命令和字左右循环移动命令。如果数码管不足 8 个,那么可以优先去掉左边的 N1、N2、N3 等数码管,并设置相应的扫描极限以获得更大的动态驱动电流提高显示亮度。

### 8.4. 驱动共阳数码管(下图)


如果将段驱动信号 SEGO~SEG7 和字驱动信号 DIGO~DIG7 分别反相,那么可以驱动共阳数码管。下图中,段信号 SEGO~SEG7 由 U22 达林顿管阵列反相驱动,也可以用 8 个基极串了限流电阻的 NPN 三级管代替,字信号 DIGO~DIG7 由 8 个 PNP 三级管 T1 等反相驱动,如果 U22 本身不支持恒流驱动,那么使用电阻 R13 限制和均衡段电流。该电路的驱动电流比 CH452 直接驱动共阴数码管大几倍,图中电阻 R13 和 R14 应该根据实际的驱动电流大小选择相应的阻值。




对于用多个 LED 串联构成的大尺寸数码管,由于其电压降较大,5V 电源电压不能直接驱动,通常需要外接高电压驱动电路。下图中,设置 CH452 的字驱动 DIG 输出极性为"高电平有效",再经 NPN 三级管 T2 和 PNP 三级管 T3 两次反相后输出 24V 驱动电压,配合上图中的段反相驱动电路 U22,可以驱动高电压的大尺寸共阳数码管。图中电阻 R16 应该根据实际的驱动电流大小选择相应的阻值。

#### 8.5. 8×8 键盘扫描 (下图)

CH452 具有 64 键的键盘扫描功能,如果应用中只需要很少的按键,那么可以在  $8\times8$  矩阵中任意去掉不用的按键。为了防止键被按下后在 SEG 信号线与 DIG 信号线之间形成短路而影响显示,一般应该在 CH452 的 DIGO~DIG7 引脚与键盘矩阵之间串接限流电阻 R2,其阻值可以从  $1K\Omega \subseteq 10K\Omega$ 。如果单片机使 CH452 进入低功耗睡眠状态,那么处于睡眠状态的 CH452 可以被按键  $KO \sim K31$  唤醒,如果之前单片机还启用了 CH452 的键盘扫描功能,那么唤醒后的 CH452 将会向单片机提供按键中断。



## 8.6. 完整的应用例子(下图)



图中,单片机 U2 通过 CH452 驱动 8 个共阴数码管显示,并同时扫描 64 个按键。由于某些数码管在较高工作电压时存在反向漏电现象,容易被 CH452 误认为是某个按键一直按下,所以强烈建议使用

二级管 D1-D8 防止数码管反向漏电,并提高键盘扫描时 SEGO~SEG7 输入信号的电平,确保键盘扫描 更可靠。当电源电压较低时(例如 VCC=3. 3V),这些二级管应该去掉以避免影响显示亮度。

如果 CH452S 芯片在 5V 电源下同时使用键盘扫描和数码管显示功能,那么必须加二级管。


# 8.7. 多片级联扩展

当数码管多于 8 个或者按键多于 64 个时,可以采用多个 CH452 进行驱动。

多个 CH452 以 4 线接口与单片机的连接方式有两种方案: 一是并联,单片机为每个 CH452 提供一根独立的 LOAD 信号线,但 DIN 和 DCLK 信号线同时提供给所有的 CH452,也就是说,各个 LOAD 信号线相当于各个 CH452 的片选线; 二是串联,单片机将 DCLK 和 LOAD 信号线同时提供给所有的 CH452,单片机只提供 DIN 给最前级的 CH452,而后级 CH452 的 DIN 连接到前级 CH452 的 DOUT 引脚。

多个 CH452 以 2 线接口与单片机的连接方式有两种方案: 一是独立并联,单片机为每个 CH452 提供一根独立的 SCL 或者 SDA 信号线,而独立或者共享另外一个信号线; 二是直接并联,两个 CH452 使用 ADDR 选择不同的设备地址,两个 CH452 完全共享 SCL 和 SDA 信号线与单片机连接。


#### 8.7.1. 4线接口并联应用(下图)



图中以 4 线接口并行级联方式驱动 24 只数码管,U8(MCS51 系列单片机)向所有的 CH452 提供一组共用的 DIN 和 DCLK 信号,并且向各个 CH452 分别提供一根 LOAD 信号线。需要对 U9 进行操作时,单片机可以通过 DIN 和 DCLK 输出串行数据,然后通过 LD1 向 U9 输出加载信号使其执行操作,而 U10

和 U11 没有收到 LOAD 信号,所以不操作。并联方式下,每一个 CH452 都可以启用键盘功能,并且操作过程比串联方式简单。

#### 8.7.2. 4线接口串联应用(下图)




图中以 4 线接口串行级联方式驱动发光二极管 LED 点阵,单片机 U3 通过 DIN1、DCLK 和 LOAD 三根信号线控制所有的 CH452。参考  $16\times16$  布局图,4 个  $8\times8$  发光管阵列  $L1\sim$ L4 组成  $16\times16$  的点阵模块,如果要显示一个汉字,只要将 32 字节的点阵数据通过 8 次 48 位的加载字数据命令送给 CH452 就可以了。因为是 4 个 CH452 级联,所以每个操作命令都必须是 48 位数据,依次是 U7、U6、U5 和

U4 的命令数据,最后由 LOAD 信号线输出上升沿通知所有的 CH452 加载各自的命令数据。串联方式下, CH452 的级联数量没有限制,并且只占用 3 个 1/0 引脚,其中 DIN 和 DCLK 还可以与其它接口电路共用,缺点是只有最后一级的 CH452 可以启用键盘功能,操作过程比并联方式复杂。

#### 8.7.3. 2线接口直接并联应用(下图)

图中以 2 线接口直接并联方式驱动 16 只数码管,两个 CH452 可以分别启用键盘功能。单片机 U12 向两个 CH452 以及兼容  $I^2$ C 总线时序的其它设备提供一组共用的 SCL 和 SDA 信号,两个 CH452 的 ADDR 引脚连接不同,从而选择不同的设备地址便于单片机区分。



#### 8.8. 抗干扰与手工复位

由于 CH452 驱动数码管或者 LED 的电流较大,会在电源上产生较大的毛刺电压,所以如果电源线或者地线的 PCB 布线不合理,将有可能影响单片机或者 CH452 的稳定性,建议使用较粗的电源线和地线,并靠近 CH452 在正负电源之间并联电源退耦电容。另外,如果由标准 MCS-51 单片机的 I/0 引脚对 CH452 进行较远距离的驱动,通常要加强 MCS-51 单片机的 I/0 的上拉能力,以便在远距离传输时保持较好的数字信号波形。另外,可以将 H3L2 及 ADDR 等输入引脚接到固定电平而不是悬空。

CH452 内置了上电复位功能,可以通过 RST 和 RST#引脚向单片机提供上电复位信号。在 CH452 正常工作期间,RSTI 引脚可以用于手工复位输入,当 RSTI 输入高电平时,CH452 芯片被复位,同时 RST 和 RST#也向外部电路输出复位信号。RSTI 引脚对噪声比较敏感,如果是将 RSTI 连接到仪器面板作为手工复位输入,为了减少外界干扰,建议在 RSTI 引脚与地 GND 之间跨接一个电容,容量在 1000pF至 5000pF 之间。如果没有用到 RSTI 引脚,可以将其接到 GND 保持固定的低电平。

## 8.9. 单片机接口程序

网站上提供了常用单片机的 C 语言和 ASM 汇编接口程序。